

complexma 3D bietet Reliefplatten mit einer großen Vielfalt an Dekoren, Materialien und Oberflächen. Durch die Nutzung modernster CNC Fertigungstechnologien sowie dem handwerklichen Know-how eröffnen sich mit diesem Produkt grenzenlose Möglichkeiten.

Allgemeine Hinweise

Bitte überprüfen Sie sorgfältig alle complexma 3D Platten vor der Weiterverarbeitung und informieren Sie concept und partner, falls Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Bitte achten Sie vor allem auch auf Versandschäden. Sollten Sie Beschädigungen nicht sofort melden, könnte dies Ihre Rechte auf Materialgarantie beeinträchtigen. Verspätet gemeldete Transportschäden können nicht mehr bei der Spedition beanstandet werden.

Um Ihnen dauerhaft Freude an Ihren complexma 3D Produkten zu gewährleisten, lesen Sie sich bitte die folgenden Hinweise aufmerksam durch.

Verarbeitungs- und Montagehinweise

Sie benötigen zur Bearbeitung der meisten complexma 3D Produkte nur herkömmliches Holzbearbeitungswerkzeug mit Hartmetallaufsätzen.

Benutzen Sie die übliche Schutzkleidung (Handschuhe, Lärmschutz, Augenschutz etc.) bei der Weiterverarbeitung von complexma 3D relief. Arbeiten Sie nur in gut gelüfteten Räumen mit den geeigneten Möglichkeiten von Staub- und Rauchabsaugung. Die Verarbeitung von den Platten sollte in einem Zuge erfolgen.

Holzwerkstoffe unterliegen einem natürlichen Schwinden und Quellen durch Luftfeuchte. Aus diesem Grund ist es wichtig, die komplette Oberfläche gleichermaßen zu behandeln.

Bei großflächigen Konstruktionen ist ein erhöhtes Verzugsrisiko gegeben - es empfiehlt sich bspw. der Einbau von Gratleisten oder entsprechenden Beschlägen.

Achten Sie bei der Verwendung von complexma 3D Platten auf geeignete Dehnungsfugen, geeignete Wandabstände sowie eine entsprechende Hinterlüftung. Vor der Verwendung von complexma 3D Platten in Feuchträumen ist deren Eignung zu prüfen. Wenn Sie die Platten in einer feuchtigkeitsreichen Umgebung installieren, müssen alle Schnittkanten und Ecken versiegelt werden.

Zur Reinigung wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch, warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel ab. Benutzen Sie keine Schwämme mit harter Oberfläche und scheuern Sie auf keinen Fall beim Putzen, da sonst Kratzer entstehen können. Die Oberflächen dürfen nicht abrasiv gereinigt werden.

... und zur Lagerung

Lagern Sie complexma 3D Platten flach und gut abgestützt, damit sich das Produkt nicht verbiegen oder durchhängen kann. complexma 3D Platten dürfen nur in geschlossenen, trockenen und nicht kalten Räumen liegend gelagert werden.

complexma 3D Platten dürfen nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern gelagert werden und sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. complexma 3D Platten sind stets mit geeignetem weichen Material zu schützen.